Biometrický systém na báze dúhovky

Zadanie č.3

Biometria

Obsah

o Zadanie č.3

- o Inštrukcie
- Model riešenia a základné pojmy
- o Bodovanie

Inštrukcie 1/2

o Znenie zadania:

- Implementujte biometrický systém, ktorý rozpoznáva osobu pomocou obrazu dúhovky
- Dúhovky sú zakódované pomocou 2 vektorov:
 - binárny kód dúhovky
 - o maska dúhovky
- Dve dúhovky (ich binárne kódy) budú porovnané pomocou Hammingovej vzdialenosti
- Program musí pri porovnávaní zohľadňovať rotáciu (nájde sa najlepšia rotácia) a masku dúhovky (porovnávajú sa len vybrané bity)

Inštrukcie 2/2

- Znenie zadania:
 - o Program musí:
 - o umožniť **porovnať 2 zvolené** dúhovky, ktoré vyberie užívateľ (nájde sa rotácia s najlepšou zhodou)

Inštrukcie 2/2


o Znenie zadania:

- o Program musí:
 - o umožniť **porovnať 2 zvolené** dúhovky, ktoré vyberie užívateľ (nájde sa rotácia s najlepšou zhodou)
 - vykresliť binárne kódy oboch zvolených dúhoviek, ich spoločnú masku a vypísať hodnotu najlepšej rotácie


Inštrukcie 2/2

o Znenie zadania:

- o Program musí:
 - o umožniť **porovnať 2 zvolené** dúhovky, ktoré vyberie užívateľ (nájde sa rotácia s najlepšou zhodou)
 - vykresliť binárne kódy oboch zvolených dúhoviek, ich spoločnú masku a vypísať hodnotu najlepšej rotácie
 - vykresliť histogram podobností dúhoviek (treba farebne odlíšiť histogram podobností rovnakých a rôznych dúhoviek)




Obraz dúhovky



Obraz dúhovky




Binárny kód dúhovky



Databáza dúhoviek

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010



Databáza dúhoviek

BIOMETRIA 2015/2016, ING. PAVOL MARÁK





Databáza dúhoviek



010


BIOMETRIA 2015/2016, ING. PAVOL MARÁK






o Ako porovnať 2 dúhovky?

001_2_4.bmp



004_2_2.bmp





Maska:

Binárny kód:



Maska:







- o Ako porovnať 2 dúhovky?
 - Dúhovky porovnáme pomocou ich binárnych kódov
 - Vypočítame Hammingovu vzdialenosť dvoch binárnych kódov
 - Pri výpočte Hammingovej vzdialenosti musíme uvažovať masky oboch dúhoviek
 - Maska definuje, ktorá časť binárneho kódu dúhovky sa použije na porovnanie (aktívna oblasť) a ktorú časť budeme ignorovať (pasívna oblasť)
 - Význam hodnôt masky: 0 aktívna oblasť (čierna farba)
 - 1 pasívna oblasť (biela farba)

- o Ako porovnať 2 dúhovky?
 - Ako prvé, pri porovnaní musíme vypočítať spoločnú masku oboch dúhoviek pomocou operácie logický OR

- o Ako porovnať 2 dúhovky?
 - Ako prvé, pri porovnaní musíme vypočítať spoločnú masku oboch dúhoviek pomocou operácie logický OR
 - o Príklad:

BIOMETRIA 2015/2016, ING. PAVOL MARÁK

001_2_4_mask.bmp

004_2_2_mask.bmp

OR

- o Ako porovnať 2 dúhovky?
 - Ako prvé, pri porovnaní musíme vypočítať spoločnú masku oboch dúhoviek pomocou operácie logický OR
 - o Príklad:





Výsledok: spoločná maska

o Ako porovnať 2 dúhovky?

 Následne, môžeme pristúpiť k výpočtu Hammingovej vzdialenosti dvoch binárnych kódov dúhoviek, pričom treba rešpektovať ich spoločnú masku

001_2_4.bmp

004_2_2.bmp





o Ako porovnať 2 dúhovky?

 Výsledkom Hammingovej vzdialenosti dvoch binárnych kódov dúhoviek je číslo, ktoré hovorí o počte nezhodných bitov v daných binárnych kódoch
 0
 1
 1
 1

 1
 0
 1
 0

 1
 1
 0
 1

distance =


a =

b =

Hammingova vzdialenosť je **3**.

o Ako porovnať 2 dúhovky?

 Ukážka výpočtu Hammingovej vzdialenosti dvoch binárnych kódov so zohľadnením masky




Hammingova vzdialenosť je **2**.

o Ako porovnať 2 dúhovky?

Ako zohľadniť (cyklickú) rotáciu dúhovky pri porovnávaní dvoch dúhoviek?

004 2 2.bmp

Rotácia: 0



Rotácia: 180






o Ako porovnať 2 dúhovky?

- Pri rotovaní binárneho kódu dúhovky nesmieme zabudnúť na to, že treba rotovať aj prislúchajúcu spoločnú masku oboch dúhoviek
- Konkrétne, ak porovnávame dúhovky A a B a rotujeme dúhovku B (dúhovka A sa nerotuje), tak vždy musíme súbežne zrotovať aj masku dúhovky B a opätovne vytvoriť (aplikovať logický OR) novú spoločnú masku

Histogram podobností dúhoviek

 Vo všeobecnosti: histogram je graf, ktorý zobrazuje početnosť vopred definovaných intervalov hodnôt v rozsahu všetkých hodnôt




Intervaly hodnôt

- Histogram podobností dúhoviek
 - Treba vykonať 2 experimenty:
 - 1. Porovnať všetky dvojice dúhoviek **rovnakého oka** (nad všetkými osobami)
 - Porovnať všetky dvojice dúhoviek z rôznych očí
 - o Podobnosť dvoch dúhoviek je daná ich Hammingovou vzdialenosťou
 - Pri oboch experimentoch je nutné si uchovať výsledné Hammingove vzdialenosti pri najlepšej zhode (resp. najlepšej rotácii)
 - O Tie následne rozdeliť na menšie intervaly a ku každému intervalu si zapísať početnosť hodnôt v danom intervale

Vzorový histogram

podobností dúhoviek



Záverečná poznámka

 Kvôli výpočtovej náročnosti spracovania a porovnávania dúhoviek, odporúčam pracovať s menšou databázou (vybrať vlastnú podmnožinu z pôvodnej databázy)

Bodovanie

Ukážka porovnania dvoch užívateľom zvolených dúhoviek (A a B), pričom program: • zobrazí hodnotu najlepšej rotácie dúhovky B • zobrazí binárne kódy oboch dúhoviek pri najlepšej rotácii • zobrazí spoločnú masku dúhoviek pri najlepšej rotácii	4b
Histogram podobností dúhoviek	4b
Spolu	8b